

Настройка круиз-трека для камеры Тока зрения Кругозор

Как настроить трек камеры «Кругозор» в WEB-интерфейсе

Управление функциями перехода по позициям и круизконтроля IP-камеры «Кругозор» * производится через WEB-интерфейс * видеокмеры в главном окне «**Онлайн видео**» с помощью следующих органов управления:



ЗАПИСЬ И УДАЛЕНИЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ:

- С помощью «**Пулты управления позицией**» задайте необходимое положение видеокмеры и отрегулируйте требуемые значения приближения (**ZOOM**) и фокусировки * (**FOCUS**),
- Введите необходимый номер для новой предустановленной позиции в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» и нажмите кнопку «**PRESET**». Позиция будет сохранена в памяти видеокмеры,
- При необходимости удаления сохранённой предустановленной позиции введите в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» номер позиции, предназначенной для удаления» и дважды нажмите кнопку «**PRESET**», позиция будет удалена из памяти видеокмеры и не будет использована при обработке трека.
- Номера **51-64, 96-98** включительно, зарезервированы для сервисных команд управления видеокмерой и не могут быть указаны в качестве номеров предустановленных позиций,

- Позиция под номером **1** может быть использована в качестве «**Домашней позиции**» (см. далее).

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «ДОМАШНЕЙ ПОЗИЦИИ»:

Функция «**Домашней позиции**» позволяет задать видеокамере стартовое положение, в которое она будет переходить сразу при включении питания.

- С помощью «**Пулты управления позицией**» задайте необходимое положение видеокамеры и отрегулируйте требуемые значения приближения (**ZOOM**) и фокусировки (**FOCUS**), а затем сохраните предустановленную позицию под номером **1**,
- Введите в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» число **98** и нажмите кнопку «**CALL**». Функция «**Домашней позиции**» будет активирована,
- При необходимости отключения функции «**Домашней позиции**» введите в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» число **98** и нажмите кнопку «**PRESET**». Функция «**Домашней позиции**» будет отключена,

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СОХРАНЁННЫМИ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ

- Введите в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» номер необходимой предустановленной позиции и нажмите кнопку «**CALL**».

НАСТРОЙКА, ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КРУИЗКОНТРОЛЯ

В памяти видеокамеры может храниться два самостоятельных треклиста, обеспечивающих переход по сохранённым позициям 1-16 (главный трек) или 17-128 (дополнительный трек). При этом команды **52** или **53** позволяют выбрать трек, который будет обрабатывать видеокамера. Во время обработки трека переход между позициями осуществляется в рамках треклиста последовательно от первой существующей точки к последующей в порядке возрастания (2,3,4 и т.д.). По завершении перехода в конечную точку треклиста видеокамера автоматически начнёт прохождение трека с самого начала, до того момента, пока не будет подана команда отмены.

Время задержки видеокамеры на каждой из сохранённых позиций составляет 4 сек. При необходимости можно задать последовательность из сохранённых позиций с одним и тем же положением видеокамеры, тем самым увеличивая время простаивания в одном и том же положении на величину кратную 4 сек.

- Для запуска главного трека (позиции 1-16) введите в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» число **53** и нажмите кнопку «**CALL**»,
- Для запуска дополнительного трека (позиции 17-128) введите в «**Окно ввода сервисных команд и номеров**» число **52** и нажмите кнопку «**CALL**»,

- Для остановки выбранного трека достаточно вызвать одну из сохранённых предустановленных позиций, при этом видеочамера займёт положение, соответствующие вызванной позиции и прекратит обработку трека.

ПОЛНЫЙ СПИСОК КОМАНД ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВИДЕОКАМЕРЕ КРУГОЗОР

№	Комбинация № + PRESET	Комбинация № + CALL
52		Запуск трека с 17 по 128 позиции
53		Запуск трека с 1 по 16 позиции
55	Компенсация засветки ON	Компенсация засветки OFF
63	Зеркальное отображение OFF	Зеркальное отображение ON
64	Ч.б. изображение	Цветное изображение
98	Функция «Домашняя позиция» OFF	Функция «Домашняя позиция» ON
1-16, 17-128	Сохранить позицию	Вызвать позицию

* — данное руководство справедливо только для настройки IP-камер «Кругозор» и не может быть рекомендовано или использоваться для настройки круизконтроля на IP-камерах «Кругозор Тайга».

* — следует учитывать, что корректность отображения и отработки всех функций WEB-интерфейса гарантируется только при работе через браузер Microsoft Internet Explorer версии 6,7,8,9 и 10 включительно.

* — производить ручную регулировку фокусировки видеочамеры рекомендуется только при некорректном срабатывании автофокусировки.