

Подключение камеры и регистратор по RTSP

Для открытия RTSP потока с 3G IP-камеры или 3G регистратора в зависимости от поставленных задач используйте следующие строки:

Получение видео с главного потока - **rtsp://имя пользователя (по умолчанию — admin):пароль (по умолчанию admin)@IP-адрес видеокмеры:порт (по умолчанию — 8001)/0/video0**

Получение видео с дополнительного потока - **rtsp://имя пользователя (по умолчанию — admin):пароль (по умолчанию admin)@IP-адрес видеокмеры:порт (по умолчанию — 8001)/0/video1**

Получение видео с главного потока и аудио потока - **rtsp://имя пользователя (по умолчанию — admin):пароль (по умолчанию admin)@IP-адрес видеокмеры:порт (по умолчанию — 8001)/0/av0**

Например: в нашей локальной сети подключена IP-камера с локальным IP-адресом **192.168.1.233**, номером порта - **8001**, именем пользователя - **admin** и паролем **admin**, тогда строки видеопотока будут выглядеть следующим образом:

Получение видео с главного потока -
rtsp://admin:admin@192.168.1.233:8001/0/video0

Получение видео с дополнительного потока -
rtsp://admin:admin@192.168.1.233:8001/0/video1

Получение видео с главного потока и аудио потока -
rtsp://admin:admin@192.168.1.233:8001/0/av0